

## **(S) SÄKERHET / ANVÄNDNINGSS INSTRUKTIONER**

1. *Strömförsörjningen måste alltid kopplas ur före underhåll av lyften får utföras.*
2. *Lyften får endast användas av behörig personal.*
3. *Lyftens maximala kapacitet får aldrig överskridas. Se separat märkning.*
4. *Övervaka alltid lyften och fordonet vid höjning och sänkning.*
5. *Kontrollera och ta bort grus och smuts på lyften samt bottenplåten före användning.*
6. *Ingen person får röra sej under eller i lyftens närhet vid höjning och sänkning.*
7. *Lyft fordonen enligt tillverkarens specifikationer gällande viktfördelning.*
8. *Det är förbjudet att vistas inuti fordonet vid höjning och sänkning.*
9. *Följ underhållsschemat och kontrollera regelbundet oljetankens nivå.*
10. *Om lyftens plattformar lyfts oregelbundet, koppla ur strömförsörjningen och kontakta återförsäljare.*
11. *Kontrollera fordonets stabilitet vid höjning direkt efter hjulen lämnat marken.*
12. *Tänk på att fordonets tyngdpunkt kan ändras efter att tunga delar från fordonet demonteras.*
13. *Lyften kräver en säkerhetsinspektion var 12:e månad.*